

LINEA GUIDA

DUCK SERVOFRIZIONE

DESCRIZIONE	CODICE	
Servofrizione a controllo MANUALE	010069	
Servofrizione a controllo MANUALE Pomello con attacco a siringa	010071	
Servofrizione a controllo AUTOMATICO Pomello a tocco	010073	
Servofrizione a controllo AUTOMATICO Pomello a tocco con attacco a siringa	010075	
Servofrizione a controllo AUTOMATICO Pomello con infrarosso	010077	
Programmatore Obbligatorio per prima installazione di una frizione	010119	