

## FR34 ACCELERATORE A CERCHIELLO SOTTO IL VOLANTE

DESCRIZIONE	CODICE	
Acceleratore a cerchietto sotto il volante <b>Centralina acceleratore INTERFACCIA**</b>	FR34I	
Acceleratore a cerchietto sotto il volante <b>Centralina acceleratore INTERFACCIA versione SENT**</b>	FR34I-SENT	
Acceleratore a cerchietto sotto il volante <b>Centralina acceleratore con MOTORE CORRENTE CONTINUA</b>	FR34M-CC	

### **\*\* SEMPLICITA'**

Per evitare la modifica del cablaggio originale del veicolo e per evitare perdite di tempo, installare la centralina interfaccia con l'**ADATTATORE PEDALE**

**ATTENZIONE:** per la centralina interfaccia versione SENT è obbligatorio.



**CABLAGGIO  
CENTRALINA  
INTERFACCIA**

**CAVO ADATTATORE  
PEDALE  
ACCELERATORE**