

LINEA GUIDA


AC2002F ACCELERATORE SATELLITARE FILARE

DESCRIZIONE	CODICE	
Acceleratore satellitare a filo Centralina acceleratore INTERFACCIA**	Destro AC2002DFI Sinistro AC2002SFI	
Acceleratore satellitare a filo Centralina acceleratore INTERFACCIA versione SENT**	Destro AC2002DFI-SENT Sinistro AC2002SFI-SENT	
Acceleratore satellitare a filo Centralina acceleratore con MOTORE CORRENTE CONTINUA	Destro AC2002DFM-CC Sinistro AC2002SFM-CC	

**** SEMPLICITA'**

Per evitare la modifica del cablaggio originale del veicolo e per evitare perdite di tempo, installare la centralina interfaccia con l'**ADATTATORE PEDALE**

ATTENZIONE: per la centralina interfaccia versione SENT è obbligatorio.



**CABLAGGIO
CENTRALINA
INTERFACCIA**

**CAVO ADATTATORE
PEDALE
ACCELERATORE**

LINEA GUIDA

AC2002F ACCELERATORE SATELLITARE FILARE

DESCRIZIONE	CODICE	
SOLO Impugnatura acceleratore satellitare a filo Centralina acceleratore ESCLUSA	Destro 002440 Sinistro 002441	
Verniciatura tipo CARBONIO	060100	
Verniciatura colorata Colori disponibili: Argento, Lilla, Rosa chiaro, Fucsia	060101	