

FS2005 **ACCELERATORE COMBINATO AL FRENO**

DESCRIZIONE	CODICE	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore INTERFACCIA**	Destro FS2005DI Sinistro FS2005SI	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore INTERFACCIA versione SENT**	Destro FS2005DI-SENT Sinistro FS2005SI-SENT	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore con MOTORE CORRENTE CONTINUA	Destro FS2005DM-CC Sinistro FS2005SM-CC	

**** SEMPLICITA'**

Per evitare la modifica del cablaggio originale del veicolo e per evitare perdite di tempo, installare la centralina interfaccia con l'**ADATTATORE PEDALE**

ATTENZIONE: per la centralina interfaccia versione SENT è obbligatorio.



**CABLAGGIO
CENTRALINA
INTERFACCIA**

**CAVO ADATTATORE
PEDALE
ACCELERATORE**

LINEA GUIDA

FS2005 **ACCELERATORE COMBINATO AL FRENO**

DESCRIZIONE	CODICE	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore INTERFACCIA** Con comando luci e servizi a 5 funzioni integrato gestione CANBUS/LINBUS	Destro FS2005DLI-01 Sinistro FS2005SLI-01	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore INTERFACCIA** Con comando luci e servizi a 5 funzioni integrato gestione TRADIZIONALE	Destro FS2005DLI-02 Sinistro FS2005SLI-02	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore INTERFACCIA versione SENT** Con comando luci e servizi a 5 funzioni integrato gestione CANBUS/LINBUS	Destro FS2005DLI-SENT-01 Sinistro FS2005SI-SENT-01	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore INTERFACCIA versione SENT** Con comando luci e servizi a 5 funzioni integrato gestione TRADIZIONALE	Destro FS2005DLI-SENT-02 Sinistro FS2005SI-SENT-02	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore con MOTORE CORRENTE CONTINUA Con comando luci e servizi a 5 funzioni integrato gestione CANBUS/LINBUS	Destro FS2005DLM-CC-01 Sinistro FS2005SLM-CC-01	
Freno di servizio con acceleratore a levetta integrato Centralina acceleratore con MOTORE CORRENTE CONTINUA Con comando luci e servizi a 5 funzioni integrato gestione TRADIZIONALE	Destro FS2005DLM-CC-02 Sinistro FS2005SLM-CC-02	

LINEA GUIDA

FS2005 **ACCELERATORE COMBINATO AL FRENO**

DESCRIZIONE	CODICE	
Verniciatura tipo CARBONIO	060096	
Verniciatura colorata Colori disponibili: Argento, Rosa, Azzurro, Beige	060098	
Verniciatura tipo RADICA	060097	
Rivestimento pomello in semipelle Cuciture colori disponibili: Giallo, Rosso, Nero, Bianco, Blu	060099	

**** SEMPLICITA'**

Per evitare la modifica del cablaggio originale del veicolo e per evitare perdite di tempo, installare la centralina interfaccia con l'**ADATTATORE PEDALE**

ATTENZIONE: per la centralina interfaccia versione SENT è obbligatorio.



**CABLAGGIO
CENTRALINA
INTERFACCIA**

**CAVO ADATTATORE
PEDALE
ACCELERATORE**